

# SELLADOR DE BLOQUE Y RADIADOR



Se mezcla con cualquier tipo de anticongelante. No necesita drenar el sistema de enfriamiento antes de usarlo.

Sella goteos permanentemente en los agujeros y grietas del bloque, cabezas del cilindro, radiador, núcleo del calentador y tapones de congelación.

Instrucciones: 1. Agítese bien y vierta el contenido al radiador. 2. El goteo se detendrá de 1 a 3 minutos después que el motor haya alcanzado su óptima temperatura. 3. Deje el producto en el motor para futuras selladuras. Descarte el envase en recipiente apropiado.

**PRECAUCIONES:** Si es ingerido: No provoque vomito, busque atención médica.

Piel: Lávese con agua y jabón.

Ojos: Lávese los ojos con abundante agua durante 15 minutos y llamar al servicio médico si persiste la irritación.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contenido: 236 ml.

